

## Produktinformation

# Exporit® Antisept A plus

### Anwendungsbereiche:

Exporit® Antisept A plus ist ein flüssiges Desinfektionsmittel auf Alkoholbasis zur Schnell-Desinfektion aller alkoholbeständigen Flächen und Geräte.

Wirkungsspektrum: bakterizid und levurozid

### Anwendungshinweise:

Exporit® Antisept A plus wird unverdünnt auf die Oberflächen aufgetragen. Die Einwirkzeit beträgt mindestens 30 sec. Zur Vermeidung von starker Raumluftbelastung durch Alkohol Exporit® Antisept A plus in ein Einmalwischtuch sprühen und die Flächen bei entsprechender Benetzung abwischen. Achtung! Flächen und Geräte, die direkten Kontakt zu Lebensmitteln haben müssen anschließend mit klarem Wasser gründlich nachgespült werden! Flächen und Geräte ohne direkten Lebensmittelkontakt brauchen nicht nachgespült zu werden.

Achtung! Die Desinfektionsmittellösung darf 50 mL je m<sup>2</sup> der zu behandelnden Fläche nicht überschreiten. Die Gesamtmenge darf nicht mehr als 100 ml je m<sup>2</sup> Raumgrundfläche betragen.

Nicht auf alkoholempfindlichen Flächen wie z.B. Holz oder Acryl anwenden.

### Physikalisch-Chemische Daten:

Aussehen:	klare, farblose Flüssigkeit
Geruch:	alkoholartig
pH-Wert im Lieferzustand:	pH 6 – pH 8
pH-Wert 1%ig:	ca. pH 7
Dyn. Viskosität (20° C):	< 30 mPas
Dichte (20° C):	0,880 kg/L
Flammunkt:	23° C

### Hinweise auf besondere Gefahren und Sicherheitsratschläge:

#### Gefahr!

Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Behälter dicht verschlossen halten. BEI EINATMEN: Bei Atembeschwerden an die frische Luft bringen und in einer Position ruhig stellen, die das Atmen erleichtert. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Behälter nur völlig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen.

*Exporit® Antisept A plus sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.*

### Inhaltsstoffe:

Über 30% Desinfektionsmittel; bauer: Reg.-Nr. N-18816; Wirkstoff: 62,4 g Ethanol, vergällt je 100 g Flüssigkeit

### Gebindegrößen:

2575000 10 L Kanister

### Zusätzliche Hinweise:

- Kein Publikumsprodukt. Nur für die gewerbliche Anwendung!
- Lagerung und Transport nur aufrecht stehend im Originalgebinde zulässig.  
Lagerung: kein direktes Sonnenlicht, frostfrei, kühl bis max. 25°C
- Nie mit anderen Produkten mischen!
- Nicht in andere, nicht dafür vorgesehene Behälter, z.B. Flaschen umfüllen!

## Produktinformation

- Farbschwankungen des Produktes sind rohstoff- und lagerbedingt, aber kein Qualitätsmangel.
- Bei bestimmungsgemäßer Verwendung ist das Produkt für die Verwendung im Lebensmittelbereich geeignet
- Generell empfiehlt sich, bei manuellen Arbeiten mit Desinfektionsmitteln, Handschuhe zu tragen.
- Zur sparsamen und kontrollierten Dosierung empfiehlt sich der Einsatz von Dosierhilfen, wie z.B. Zumischgeräte oder Sprüher.

Die Informationen entsprechen unseren Erfahrungen und unserem Kenntnisstand. Eine Verbindlichkeit bzw. entsprechende Ansprüche können daraus nicht abgeleitet werden. Im Zweifelsfall sollte der Verwender die Verträglichkeit des zu behandelnden Materials mit dem Produkt immer an unauffälliger Stelle prüfen. Mit dieser Produktinformation verlieren alle vorherigen Datenblätter für dieses Produkt ihre Gültigkeit.